

Wysięg [m]	Długość wysięgnika [m]					
	8,4	14,3	20,1	24,2	26,0	
	Udźwig [t]					
2,5	25,0					
3,0	22,8	15,6				
3,5	20,7	15,9	14,4			
4,0	18,8	16,2	14,3	12,0		
4,5	17,2	16,6	14,1	11,8		
5,0	15,8	15,4	14,0	11,6	10,0	
6,0	12,5	12,7	12,5	11,2	8,9	
7		10,9	10,3	9,8	8,0	
8		9,1	8,7	8,3	7,1	
9		7,6	7,5	7,2	6,5	
10		6,4	6,5	6,3	5,9	
12		4,8	4,8	4,7	4,7	
14			3,8	3,8	3,7	
16			3,0	3,1	3,0	
18			2,5	2,4	2,4	
20				2,0	2,0	
22				1,7	1,7	
24					1,3	
Kod			03			
Teleskop [%]	I	0	33	66	90	100
	II	0	33	66	90	100
	III	0	33	66	90	100

Żuraw Liebherr 30T: przeciwwaga **5,3 T**, zakres pracy żurawia 360°

Wysięg [m]	Długość wysięgnika [m]					
	24,2			26,0		
	Kratowe przedłużenie wysięgnika					
	8,2 m			8,2 m		
	Kąt pochylnia					
	0°	15°	30°	0°	15°	30°
	Udźwig [t]					
7,0	4,1			3,6		
8,0	4,0			3,4		
9,0	3,9	3,0		3,2	2,5	
10,0	3,8	2,8	2,3	3,2	2,4	1,9
12,0	3,5	2,6	2,2	2,9	2,2	1,9
14,0	3,1	2,5	2,1	2,7	2,1	1,8
16,0	2,8	2,3	2,0	2,5	2,0	1,7
18,0	2,3	2,2	2,0	2,2	1,9	1,7
20,0	1,9	2,0	1,9	1,9	1,8	1,6
22,0	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5
24,0	1,4	1,4	1,5	1,3	1,4	1,4
26,0	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2
28,0	1,0	1,0		0,9	1,0	1,0
30,0	0,9			0,8	0,8	
32,0						
Kod	27	29	31	27	29	31
Teleskop [%]	90			100		
	90			100		
	90			100		

Żuraw Liebherr 30T: przeciwwaga 5,3 T, zakres pracy żurawia 360°.